
Suzaku/XIS
schematic
(ACTX,ACTY) = (1,1)
charge injection row
analysis (calibration source) region
+DETY
+DETX
XIS0
XIS1
BI
XIS2
XIS3
17.8′